

Идентификация наименования детали

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
= А =		БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ВАЛОМ	8320 13	БОЛТ	1331 03	БОЛТ	4310 18
		БЛОК ШЕСТЕРЕН В СБОРЕ	3240 03		1331 07		4410 16
		БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	2510 01		1331 10		4440 21
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	5610 01		2510 01		1331 16		4512 11
АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ	8350 01		2510 01		1331 26		6660 07
	8350 02		2510 01		1331 29	БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА	1311 23
	8350 08		2510 01		1331 31	БОЛТ ДРЕНАЖНЫЙ	1230 24
	8350 19		2510 01		1331 33		1230 24
АМОТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 07	БОКОВИНА В СБОРЕ	6410 01		1331 44		1230 24
	4320 07		6410 01		2231 16	БОЛТ И ШАЙБА	2230 19
	4320 07	БОКОВИНА ВНУТРЕННЯЯ	6410 17		1711 05		1410 07
АМОТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 15		6410 17		1711 14		6220 10
	4140 15	БОКОВИНА НАРУЖНЯЯ В СБОРЕ	6410 02		1751 02		6320 11
АНТЕННА	5420 05		6410 02		1751 03		6450 02
	5420 01	БОЛТ	1220 05		1751 08		6450 07
	5420 01		1330 17		1751 08		2230 19
АНТЕННА НА КРЫШЕ	5420 06		1330 03		1751 10		6220 10
АНТИФРИЗ	9120 09		1330 10		1751 12		6320 11
	9120 09		1330 13		1411 03		6450 02
= Б =			1330 17		1521 03		6220 10
			1720 23		1521 16		6320 11
БАЗА АНТЕННЫ	5420 07		1740 24		1521 17		6450 02
БАК ТОПЛИВНЫЙ	2110 01		1760 24		4512 10		6450 07
	2110 01		1410 03		1750 02		1410 07
БАЛКА ЗАДНЯЯ	6520 10		4440 21		4512 11		2230 19
	6520 11		2460 11		1751 02	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6660 08
БАЛКА КРЫШИ, НАРУЖНЯЯ	6410 04		4410 16		1751 03		6660 08
	6410 04		4420 10		4310 06	БОЛТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШЕСТИГРАННЫЙ	1240 02
БАЛКА ПОЛА, НАРУЖНЯЯ	6410 05		3220 19		1111 05		1240 02
	6410 05		3220 25		1220 05	БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	4940 04
БАМПЕР ЗАДНИЙ	6730 01		3240 04		1311 32	БОЛТ С ШАЙБОЙ	1230 14
	6730 01		3250 02		1311 33		1230 21
	6730 01		3250 03		1311 36		1680 04
	6730 01		3250 13		1321 04		1230 14
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ	6720 01		3250 20		1331 03		1331 13
	6720 01		3250 21		1331 07		1411 07
	6720 01		3250 22		1330 13		1331 13
	6720 01		3260 28		1330 03		1680 04
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА	4330 10		3270 10		1330 10	БОЛТ СРЕЗНОЙ	4830 08
БАЧОК ВПУСКНОЙ	2210 06		3270 18		1331 10		4830 11
БАЧОК ВЫПУСКНОЙ	2210 07		3270 19		1331 16		4830 23
БАЧОК ГИДРОСИСТЕМЫ	4950 07		3910 11		1410 03		4830 11
	4950 07		3910 13		1331 31		4830 23
БАЧОК ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА	4620 18		4310 06		1331 29		4830 23
БАЧОК ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 03		4940 05		1331 26		4830 23
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	2230 08		6230 10		1410 03	БОЛТ ТОЛКАТЕЛЯ	4620 14
	2231 08		6660 07		1681 06		4620 14
	2230 08		6730 26		1711 05	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	1210 05
	2231 08		7530 06		1750 08		1220 11
БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ	5330 01		7550 04		2231 16		1230 22
	5330 01		8320 10		3220 25		1320 06
БАЧОК ХЛАДАГЕНТА	8340 10		1330 13		3220 19		1320 13
БКЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА	6750 01		1330 13		3250 02		4190 10
	6750 01		1750 05		3250 03		2110 18
	6750 01		3910 13		3240 04		3110 03
	6750 01		6660 07		3250 21		3220 10
БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ	1740 16		1681 06		3250 13		5410 02
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	5140 17		1111 05		3250 22		1220 11
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	1120 01		1230 29		3270 10		3220 12
	1210 01		1311 06		3260 28		5410 02
	1120 01		1321 04		3270 18		4190 10
	1210 01		1321 12		3270 19		4190 10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	4190 10	ВИНТ	2410 06	ВИНТ	4950 26	ВИНТ	7130 17
	5410 02		2220 03		4950 28		5430 06
БРЫЗГОВИК ЗАДНЕГО БАМПЕРА	3220 12		2220 07		5110 03		7140 03
	6750 06		2230 17		5110 12		7140 05
	6750 06		2230 21		5140 11		7140 06
	6750 06		1710 02		5310 10		7140 10
	6750 06		1740 19		5330 07		7140 11
БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА	6140 07		1750 02		5410 06		7140 15
	6140 07		1750 03		5410 09		7140 17
БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ	4140 13		1750 05		5410 13		7210 07
			1750 08		5420 04		7210 11
= В =			1750 10		5610 07		7210 12
			1750 12		6110 03		7210 13
ВАКУУМ	8350 07		1760 11		6130 05		7210 17
	8350 07		1760 23		6130 11		7211 08
ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП	3230 02		1760 29		6140 02		7211 11
	3230 02		4190 02		6140 04		7211 13
	3230 02		4190 07		6140 06		7220 13
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1220 07		4190 13		6140 09		7221 07
	1220 07		4190 16		6150 10		7310 06
ВАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	3260 13		4190 21		6220 02		7320 03
	3260 13		2110 14		6220 17		7330 08
ВАЛ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 03		2120 12		6350 15		7530 07
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	3240 02		1410 09		6320 02		7550 08
ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ	4120 08		4440 12		6320 18		7550 12
	4120 09		4440 19		6330 06		7560 07
	4120 08		2410 06		6330 07		7560 09
	4120 09		2410 23		6330 08		7560 10
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1320 10		2460 06		6350 07		7560 11
	1320 10		2510 03		6350 14		7560 12
	1321 10		4410 02		6420 03		7610 05
	1320 10		4410 14		6420 04		8110 05
ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 01		4410 19		6420 07		8110 12
	4830 01		3210 02		6420 08		8330 02
	4830 01		3220 16		6440 03		8330 04
ВАЛ РУЛЕВОЙ	4830 20		3250 23		6450 09		8330 08
ВАЛ ЧЕРВЯКА	4920 08		3910 04		6450 11		8340 03
ВАЛИК В СБОРЕ	1720 09		3910 08		6630 05		8340 13
ВЕНТИЛЯТОР	1740 05		4130 10		6720 09		8340 15
ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ	8220 01		4130 11		6720 11		8340 24
	8220 01		4150 07		6720 14		8350 06
ВЕНТИЛЯТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ В СБОРЕ	2220 11		4150 09		6720 17		8350 10
			4150 17		6720 19		2460 06
			4150 19		6720 22		6630 05
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА	2220 11		4310 02		6720 23		8110 05
	2220 05		4320 08		6730 20		8110 12
	2220 05		4520 11		6730 22		4190 11
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА В СБОРЕ	2220 13		4520 14		6730 28		2230 04
ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 01		4330 11		6750 07		2230 17
ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 04		4530 02		6750 07		2230 21
	3260 04		4530 05		6750 02		1710 02
ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3260 07		4650 08		6750 07		1710 02
ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДЕНГО ХОДА	3260 09		4650 12		7320 03		4190 02
	3260 09		6140 02		6750 02		1750 10
ВИЛКА ОТЖИМНАЯ СЦЕПЛЕНИЯ	3220 18		4820 03		6750 07		1750 03
	3220 18		4830 04		7110 03		1750 02
ВИЛКА СКОЛЬЗЯЩАЯ	3250 11		4830 25		7110 07		1750 08
ВИНТ	1110 05		4830 36		7110 16		4190 13
	1230 10		4910 06		7110 18		4190 16
	1230 10		4920 02		7130 11		2410 23
	1230 29		4950 11		7130 11		4410 14
	1320 14		4950 15		7130 12		3910 04

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ВИНТ	3220 16	ВИНТ	1521 07	ВИНТ	4910 06	ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ, КОМПЛЕКТ	1220 06
	3910 08		1521 11		4950 15		1220 06
	3910 04		1521 13		4950 26		1220 06
	3910 08		1521 20		4950 28		1220 06
	4150 09		1531 05		5140 14	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ	7120 02
	4150 17		4130 11		5330 07	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	7120 03
	4150 19		3210 02		6140 02	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	4830 35
	4310 02		4150 09		6140 02		4830 35
	1750 12		6150 10		6140 04	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО	5410 14
	4190 13		6220 02		6140 06	ЯЩИКА	
	4190 07		6320 02		6220 17		5410 14
	4190 11		6450 09		6320 18	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕРЫВАТЕЛЯ	8320 19
	4320 08		7140 06		6630 04	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО	7120 11
	4530 02		7550 16		6720 22	ФОНАРЯ	
	4650 08		2510 10		6720 23		
	4830 25		2130 23		6730 28	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР	7120 04
	4910 06		2410 06		7110 03	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ	6220 15
	4950 26		4320 08		6750 02		6320 16
	4950 28		7210 17		7110 03		6220 15
	5330 07		7211 13		7130 11		6320 16
	5330 07		7550 08		7130 12	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	4810 06
	6140 04		7550 08		7140 03	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7210 18
	6140 04		7550 12		7140 03		7210 18
	6140 06		7520 18		7140 11	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ	4430 14
	6140 06		4190 11		7140 17		4430 14
	6220 02		4190 16		7310 06	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОЗМОЗА	4530 04
	6140 09		2460 06		7211 13		4530 04
	6140 09		3210 02		8110 05	ВКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА	4810 05
	6140 09		6220 02		8110 12	ПОВОРОТА	
	6220 17		6320 02		8340 13	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3220 27
	6320 02		6350 07		8330 08	ВОЗДУХОВОД ОТОПИТЕЛЯ	8230 15
	6320 18		6450 09		8330 04	ВОЗДУХОЗАБОРНИК В СБОРЕ	8230 01
	6750 02		1410 09		8330 02		8230 01
	6750 07		1330 08	ВИНТ И ШАЙБА	1720 06		8230 01
	5140 14		1521 07	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8340 12		8230 01
	7110 18		1521 06	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	2110 12		8230 01
	7130 12		1531 05	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА	8230 09		2410 21
	7140 11		1750 03	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ	6710 02		
	7140 15		1750 10	РАДИАТОРА			
	7320 03		2230 04		6710 02	ВОЗДУХОПРОВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	8110 09
	8330 02		2230 04	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 04		8110 09
	8330 04		2230 21	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	1320 04		8110 09
	8330 08		2230 17		1330 05	ВОЗДУХОПРОВОД ВЕРХНИЙ	8110 01
	8340 13		2231 04		1530 04	ВОЗДУХОПРОВОД ОТОПИТЕЛЯ	8110 01
	8340 13		3220 10	ВИНТ СТОПОРНЫЙ	6730 19		8110 10
	7560 07		3220 16		6730 31	ВТУЛКА	1210 11
	7560 07		3250 23	ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ	3220 07		1760 13
	7550 16		4150 07		3220 12		1760 22
	4410 19		4150 17		3220 07		4440 06
	6220 17		4150 19		3220 12		4320 06
	6320 18		4150 19	ВИНТ-САМОРЕЗ	4820 05		4530 06
	4130 10		4130 11		4820 05		6350 08
	4150 07		4130 10		4820 06		6420 09
	4950 15		4190 21		5110 09		8330 05
	1710 02		4310 02		4820 05		3220 30
	2231 04		4330 11	ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ, КОМПЛЕКТ	1220 08		6350 08
	4190 02		4410 19		1220 08		4320 06
	4190 07		4410 14		1220 08		4440 06
	2130 03		4530 02		1220 08		4440 06
	1411 09		4830 04		1220 08	ВТУЛКА БУФЕРНАЯ	1740 23
	4440 19		4650 08	ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ, КОМПЛЕКТ	1220 06	ВТУЛКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 06
	1521 06		4830 36			ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ	2410 07

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ГАЙКА	8320 03	ГНЕЗДО УПОРА КАПОТА	6110 05	ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	6210 01	ЖГУТ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	5710 01
	8340 06		6110 05		6210 01		5710 01
	8330 07	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 01	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ	1110 01		5710 01
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ	4130 08		1310 01		1110 01		5710 01
	4150 14		1311 01		1110 01		5710 01
	4330 06	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	1310 24		1111 01	ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	5710 05
	4130 08	ГОРЛОВИНА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	6420 12		1111 01		5710 05
	4150 14		6420 12		1111 01		5710 05
	4150 14	ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	6660 02		1111 01	ЖГУТ ПЕРЕДНИЙ	5710 05
	4330 06		6660 02		1110 01		5710 02
ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ	6720 13		6660 02		1110 01		5710 02
	6720 15		6660 02		1110 01		5710 02
	6720 16		6660 02		1110 01		5710 02
	6720 18		6660 02		1111 01		5710 02
	6750 08		6660 02	ДЕФЛЕКТОР	1740 10		5710 02
	7110 05		6660 02		8110 07		5710 02
	6720 13		6660 02	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	7221 13		5710 02
	6720 16		6660 02	ДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНЫЙ	8210 41		5710 02
	6750 08		6660 02	ДЕФЛЕКТОР ОБОГРЕВА БОКОВОГО СТЕКЛА	8110 06		5710 02
	6720 15		6660 02		8110 06		5710 02
	6720 16		6660 02	ДЕФЛЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	8110 03		5710 02
ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА	2210 11		6660 02	ДИНАМИК ЗАДНИЙ	5410 08		5710 02
ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ	6710 03		6660 02	ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ	5410 05		5710 02
РАДИАТОРА			6660 02	ДИСК ВЕДОМЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3110 01		5710 02
ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	7221 08		6660 02		3110 01		5710 02
ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 09		6660 02	ДИСК КОЛЕСА	6660 01	ЖГУТ ПОЛА	5710 07
ГАЙКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	8340 08		6660 02		6660 01		5710 07
ГАЙКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	4920 22		6660 02		6660 01		5710 07
ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2110 09		6660 02		6660 01		5710 07
	2110 09		6660 02		6660 01		5710 07
	6720 25		6660 02		6660 01		5710 07
	6730 13		6660 02	ДИСК ЛИТОЙ	6660 01	ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ	5710 09
	7110 08		6660 02	ДИСК НАЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3110 02		5710 09
	8340 05	= Д =			3110 02		5710 09
	2110 09			ДИСК ТОРМОЗНОЙ	4130 06	ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ	9120 06
	2110 09	ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ	1720 07		4130 06		9120 06
	2110 09	ДАТЧИК ВАКУУМНЫЙ	2510 05	ДИСПЛЕЙ ПАРКОВКИ	5140 15	ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ	9120 05
	6720 25		2510 05	ДОМКРАТ	9110 04		9120 05
	6720 25	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	1230 16		9110 04		9120 05
	6730 13		1230 16	= Ж =		= 3 =	9120 05
	6730 13	ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ	1531 07				
ГАЙКА СТОПОРНАЯ	5310 05		1530 06	ЖГУТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	5710 10		
	5310 05		1530 06	ЖГУТ АНТИОБЛЕДНИТЕЛЯ	5710 13	ЗАГЛУШКА БОКОВОГО КОЖУХА	7330 23
	5310 05	ДАТЧИК ПАРКОВКИ	5140 16		5710 13	ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ ОКНА	6230 12
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ	1520 04	ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ	1410 04	ЖГУТ ДВИГАТЕЛЯ	5710 03		6230 12
ГЕНЕРАТОР	1740 01	ЗАСЛОНКИ			5710 03		6230 12
	1740 01		1411 04	ЖГУТ ЗАДКА	5710 08		6230 12
	1740 01	ДАТЧИК ПОЗИЦИИ КОЛЕНВАЛА	1331 32		5710 08	ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА	1310 04
	1740 01	ДАТЧИК ТАХОМЕТРА	2510 04		5710 08		1310 05
ГЕНЗДО ФОНАРЯ	6410 11		2510 04		5710 08		1310 05
	6410 11	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	1310 07		5710 08	ЗАГЛУШКА ПОЛА	6510 13
ГЕРМЕТИК	9120 13		2220 09	ЖГУТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	5710 06		6510 13
	9120 13		2410 03		5710 06		6510 13
ГИЛЬЗА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 12		1520 05	ЖГУТ ИНЖЕКТОРОВ	5710 04	ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ	1760 06
ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	2460 15		1311 20		5710 04	ЗАГЛУШКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 10
ГЛУШИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	2460 14		1311 21		5710 04		7211 10
ГНЕЗДО КНОПКИ	7210 05		1310 07		5710 04	ЗАЖИМ	2460 17
ГНЕЗДО КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	7211 04	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	5330 02		5710 04		4410 11
	7220 05	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА	2110 10		5710 04		4410 12
	7221 04		2110 10	ЖГУТ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5710 12		4950 17
ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7130 09	ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ	6210 02	ЖГУТ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА	5710 11		4950 21

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ЗАЖИМ	6220 03	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	7330 09	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 08	ГАЗОВ	
	6220 08	ЗАЖИМ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ТРУБЫ	2110 17	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, НИЖНЯЯ	7110 21	КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	1311 35
	6220 22	ЗАЖИМ ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ	4650 16	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 11	КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ	8320 08
	6320 06		4650 17	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 10	КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА	1410 05
	6320 23		4650 18	ВЕРХНЯЯ			1411 05
	6320 23		4650 20	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НАРУЖНЯЯ	7610 09	КЛЕММА	5610 09
	6350 03		4650 22		7610 09		5610 09
	6350 04		4650 16	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7610 22	КЛЕММА КОНТАКТНАЯ	5610 10
	7330 24		4650 18		7610 22		5610 10
	7330 24		4650 22	ИЗОЛЯЦИЯ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7610 23	КЛЕММА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 08
	8210 18		4650 20	ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ	1410 11	КЛИН ГНЕЗДА ФОНАРЯ	6410 12
	8210 23		4650 22		1411 11		6410 12
	8210 37		4650 22		1410 11	КЛИПСА	7110 23
	6220 22		4650 20	ИСПАРИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ	8210 05		7310 02
	1711 12		4650 16		8210 11		7310 08
	2130 11	ЗАЖИМ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6130 10		8230 07		7330 15
	2130 20	ЗАКЛЕПКА	6140 08		8230 07		7330 17
	8340 25		6140 08				7330 25
	6220 08		6230 09				7330 26
	6220 22		6230 09				7330 27
	6320 06		6330 15	КАБЕЛЬ АНТЕННЫ	5420 02		7610 08
	6350 04		6720 20		5420 08		8110 16
ЗАЖИМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО	2410 20		6730 14	КАПОТ	6110 01		7330 25
РЕЗОНАТОРА			6330 15	КАРКАС СЕДЛА	7520 13		7330 27
ЗАЖИМ ВТУЛКИ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ	4150 16		6140 08		7520 13		7330 26
ЗАЖИМ ЖГУТА	5710 17		6230 09	КАРКАС СПИНКИ	7520 10	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ	7211 14
	5710 17		6330 15		7520 10		7220 08
	5710 18	ЗАКЛЕПКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	6720 21	КАРМАН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 15		7211 14
	5710 18	ЗАКЛЕПКА СЪЕМНАЯ	6730 15		7210 15	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ	7221 11
	5710 19	ЗАКЛЕПКА ФИКСИРУЮЩАЯ	6720 12		7211 12	ДВЕРИ	
ЗАЖИМ ЗАМКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 11	ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 10	КАРТЕР	4920 11	КЛИПСА ОБИВКИ	7210 16
ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ	4950 31		7110 10	КАРТЕР В СБОРЕ	8320 11	КЛЮЧ	6460 06
ЗАЖИМ КРЫШКИ КОНСОЛИ	7140 14	ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 01		1230 23	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ	9110 05
ЗАЖИМ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА	6710 04		6320 01		1230 23		9110 06
ЗАЖИМ ПОДУШКИ ШТАНГИ	4150 18	ЗАМОК КРЫШКИ	6420 05	КАРТЕР КПП	1230 23		9110 07
СТАБИЛИЗАТОРА		ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 01		1230 23		9110 05
	4150 18	ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ	6220 01		3220 01		9110 05
ЗАЖИМ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 10	ЗАСЛОНКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	1410 01	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 01		9110 06
НАПРЯЖЕНИЯ		ЗАСЛОНКА С ПРОКЛАДКОЙ	8210 32	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	4930 01		9110 07
	1710 10	ЗАСЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ	8210 31	КАТОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6220 24		9110 05
ЗАЖИМ ПРОВОЛОЧНЫЙ	4530 15	ВОЗДУХОПРИТОКОМ		КАТОК УПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ	4530 09	КЛЮЧ НАКИДНОЙ	9110 02
	6330 19		8230 02	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ	1710 01		9110 02
	4530 15	ЗАЩЕЛКА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 06	КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ И	8320 07		9110 02
	6330 19	ЗЕРКАЛО	6630 02	ПОДШИПНИК			9110 02
	6330 19		6630 02	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	1310 09	КНОПКА	7610 13
ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	2120 10		6630 02	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	1311 11		7330 16
	6450 05		6630 02		1310 08		7610 13
	6710 05	ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА	6630 01	КЛАПАН ДВУСТОРОННИЙ	1311 12		7610 13
	7211 17		6630 01	КЛАПАН ДОЗИРУЮЩИЙ	2130 21		7610 15
	7221 15		6630 01		4620 22	КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	7210 04
	7330 10		6630 01		4620 23		7211 05
	7330 19		6630 01		4620 22		7220 04
	8350 09		6630 01		4620 23		7221 05
	8350 12		6630 01	КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ	2450 06	КНОПКИ БАГАЖНИКА И ТОПЛИВНОГО БАКА	7120 09
	2130 13		6630 01		2451 06	КОЖУХ БОКОВОЙ ОТДЕЛКИ	7330 02
	2130 15		6630 01	КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	1210 10		7330 02
	2130 15	ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	7320 01	КЛАПАН Понижения Давления	1230 03		7330 22
	7211 17			КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ	8320 21		7330 22
	7221 15			КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ	1521 19	КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА	2220 06
	8350 09						
	8350 09						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КОЖУХ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ	1331 19	КОЛЬЦО	8340 23	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	4130 03	КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	3210 01
КОЖУХ ВЕРХНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	4820 01		2122 09		4130 03		3210 01
	4820 01		2122 10		4120 19		3210 01
КОЖУХ ЗАДНИЙ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ	1330 04		3270 16		3230 14	КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	5620 01
	1331 04		8340 20		3230 47	КОРОМЫСЛО	6320 07
КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	4130 02		4950 24		3230 35		6320 07
	4620 05		8340 20		3230 30	КОРОМЫСЛО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 09
	4130 02		8340 23		3240 05	КОРОМЫСЛО ТОЛКАТЕЛЯ	1310 17
	4130 02	КОЛЬЦО ВТОРИЧНОГО ВАЛА	3230 34		3260 26		1310 17
КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ГЛУШИТЕЛЯ	2460 23		3230 34		4130 03	КОРПУС	1760 17
	2460 25	КОЛЬЦО ДЕМПФЕРНОЕ	2460 13	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОДШИПНИКА	3240 06		8220 10
	2460 23		2460 13	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО	1410 12	КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	4830 06
КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОРА	2460 21	КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА	1410 13	ИНЖЕКТОРА		КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	4830 34
КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ В СБОРЕ	1331 36		1410 13		1411 12	КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ В	4830 33
КОЖУХ НИЖНИЙ	1330 16	КОЛЬЦО КОНУСНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	3230 22		1410 12	СБОРЕ	
КОЖУХ НИЖНИЙ В СБОРЕ	1331 22		3230 22	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ	4920 16	КОРПУС ВОЗДУХОПРИТОКА	8230 05
КОЖУХ НИЖНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	4820 02	КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ	3270 13	КОЛЬЦО ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА,	1410 14	КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1411 01
КОЖУХ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ	8210 29		3270 13	НИЖНЕЕ		КОРПУС ЗАСЛОНКИ И ОТВЕРСТИЯ	8220 11
КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	7320 02		3270 13	КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ	2120 02	КОРПУС ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 39
	7320 02	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО	3240 10		2120 04	КОРПУС ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	5220 02
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ	4810 01	ХОДА		КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	8320 12		5220 02
	4810 01		3240 10	КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	8320 20	КОРПУС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	8350 14
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	1520 01		3240 10	КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ И КОЛЕЦ	8320 08	КОРПУС ПОДШИПНИКОВ	3250 05
	1521 01	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА	3270 12	КОМПЛЕКТ ВТУЛОК КУЛИСЫ	3910 15	КОРПУС РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 09
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	1530 01		3270 12	КОМПЛЕКТ ПОРШЯ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ	4620 21		4520 09
	1530 01	КОЛЬЦО ПРИКРУИВАТЕЛЯ	7130 10	КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 04		4520 09
	1531 01	КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ	4420 07	НАПРЯЖЕНИЯ		КОРПУС РАСПРЕДВАЛА В СБОРЕ	1320 09
КОЛОДКА ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 12		3260 17		1710 04	КОРПУС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 13
ПЕРЕДАЧ		КОЛЬЦО ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ	4120 20		1711 07	КОРПУС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	8110 17
КОЛОДКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4520 19		4120 20	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK ДВИГАТЕЛЯ	1140 01	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	
	4520 19	КОЛЬЦО РЕДУКТОРА	3270 14		1140 01	КОРПУС ТЕРМОСТАТА	1680 01
	4520 19		3270 14		1141 01	КОРПУС ЦИЛИНДРА	4620 20
КОЛОДКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4520 18	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА	3230 07	КОМПЛЕКТ ПРУЖИН	4520 15	КРАН СЛИВНОЙ	2210 12
	4520 18		3230 15		4520 15	КРАСКА	9120 11
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ, КОМПЛЕКТ	4510 11		3230 41		4520 15		9120 11
	4512 02		3230 15	КОМПЛЕКТ ПЫЛЕЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА	4520 15		9120 11
	4512 02		3230 41		4930 07		9120 11
КОЛПАК КОЛЕСА	6660 05	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА, ВНУТРЕННЕЕ	3230 21	КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК	4930 07		9120 11
	6660 05		3230 21		2122 11		9120 11
КОЛПАЧОК	7210 20	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА, НАРУЖНЕЕ	3230 23	КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	2122 11	КРАСКА ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ	9120 10
КОЛПАЧОК ВИНТА	7550 09		3230 23		4520 23		9120 10
КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ	1310 12	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1760 14	КОМПЛЕКТ ТРУБОК ЦИЛИНДРА	4520 23		9120 10
	1311 13		3230 10	КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРОВ ЗАМКОВ	4930 05		9120 10
КОЛПАЧОК СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 04		3230 14		6460 01		9120 10
	5310 04		3230 30	КОМПЛЕКТ ЧЕХЛА СИДЕНИЯ	6460 01		9120 10
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, КОМПЛЕКТ	1220 03		3230 35		7520 19		9120 10
	1220 03		3230 38	КОМПЛЕКТ ЩЕТОК	7520 19		9120 10
	1220 03		3230 47	КОМПРЕССОР	1740 11		9120 10
	1220 03		3240 05	КОНСОЛЬ ЗАДНЯЯ	8320 01		9120 10
	1220 03		3240 09		7140 02		9120 10
	1220 03		3260 26	КОНСОЛЬ ПЕРЕДНЯЯ	7140 02		9120 10
КОЛЬЦО	3220 14		4120 19		7140 01		9120 10
	3270 16		4130 03	КОНТАКТ СКОЛЬЗЯЩИЙ	7140 01		9120 10
	4930 06		4830 09	КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА	4810 03		9120 10
	4950 24		4920 07		6150 08		9120 10
	8340 20		4920 27	КОРОБКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	6150 08		9120 10
	8340 23		6730 10		8110 13		9120 10
	8340 27		7540 11	КОРОБКА МЕХАНИЗМА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	8110 13		9120 10
	8340 28		7540 11	КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	3270 01		9120 10
	8340 29		8320 05		3210 01		9120 10
					3210 01		9120 10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ	8210 27	КРОНШТЕЙН НАРУЖНЕЙ РУЧКИ ЗАМКА	6220 20	ПОДВЕСКИ		КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	1720 17
КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	1720 19		6220 20	КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ	4320 01	КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА	2230 09
КРОНШТЕЙН	4950 22		6220 20	ПОДВЕСКИ			2231 09
	8210 16		6320 21	КРЫШКА БАГАЖНИКА	6440 01		2230 09
	1331 35		6220 20	КРЫШКА БАЧКА	4620 17		2230 09
	2130 02	КРОНШТЕЙН ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	6320 21		4950 08		2230 09
	2130 22	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА, БОКОВОЙ	8210 40	КРЫШКА БАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 04		2231 09
КРОНШТЕЙН БАТАРЕИ	5610 05		6130 03	КРЫШКА БОЛТА	6660 09	КРЫШКА РЕЗИНОВАЯ	4920 05
	5610 06	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	6130 03	КРЫШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В СБОРЕ	7110 09	КРЫШКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА	1740 07
КРОНШТЕЙН БАЧКА ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 01	КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ	7110 22	КРЫШКА ВИНТА	7530 08	КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ	1740 22
КРОНШТЕЙН БАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8340 11		4440 18	КРЫШКА ВИНТОВАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 14	КОЛЕЦ	
	8340 11	КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4440 18	КРЫШКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ	7120 08	КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА	1760 02
	8340 11	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАДНИЙ	4430 01	КРЫШКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8110 15	КРЫШКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	6510 05
КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	2510 06	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕРЕДНИЙ	4190 12	КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6460 07	КРЫШКА СТУПИЦЫ	4330 08
КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ	4620 06		4190 09	ЗАЖИГАНИЯ			6660 10
	4620 06		4190 09	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА В СБОРЕ	1321 16		4330 08
КРОНШТЕЙН ВОЗДУХОЗАБОРНИКА	2410 22		4190 09	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1321 07	КРЫШКА СУПОРТА	4510 14
	2410 22		1710 11	КРЫШКА ДИСКА	6660 06	КРЫШКА ТЕРМОСТАТА	1681 05
КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1521 05	КРОНШТЕЙН ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	2220 01	КРЫШКА ЗАДНЕГО ДИНАМИКА	5410 11	КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	6420 11
	1521 05	КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА	2220 01	КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 07	КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	6420 01
КРОНШТЕЙН ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7110 04		2220 01	КРЫШКА ЗАДНЯЯ	1760 21	КРЫШКА ШТУЦЕРА	4510 03
	7110 04		2220 01	КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	4810 02		4520 04
	7110 04	КРОНШТЕЙН РЕЗОНАТОРА	2410 10		4810 02		4512 08
КРОНШТЕЙН КАРМАНА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 10	КРОНШТЕЙН РУБАШК БАМПЕРА	6730 24	КРЫШКА КАРТЕРА КПП	3220 11		4520 04
	7220 10		6730 24		3220 11	КРЫШКА ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ	4510 13
	7220 10	КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 03	КРЫШКА КЛЕММЫ БАТАРЕИ	5610 08	КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ	1110 02
	7220 10		6720 03		5610 08		1111 02
КРОНШТЕЙН КАРМАНА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 08		6720 03	КРЫШКА КОНСОЛИ	7140 12		1111 03
	7210 08		6730 03		7140 12		1110 02
	7210 08	КРОНШТЕЙН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	4830 26	КРЫШКА КОРОБКИ ВОЗДУХОПРИТОКА	6150 11	КРЮЧЕК ЗАМКА КАПОТА	6110 10
КРОНШТЕЙН КОНСОЛИ	7140 04	КРОНШТЕЙН СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА	7320 04	КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	7110 20	КРЮЧОК ЗАМКА КАПОТА	6110 10
КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ	1331 06			КРЫШКА КОРПУСА РАСПРЕДВАЛА В СБОРЕ	1320 03	КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ	4130 01
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА	4950 10	КРОНШТЕЙН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	2120 11	КРЫШКА КПП, ЗАДНЯЯ	3250 16		4130 01
	4950 10	КРОНШТЕЙН ТОРСИОНА	6440 05	КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 09		4130 01
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА	1750 01		6440 05		1230 09		4130 01
	1751 01	КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА	6720 07	КРЫШКА МЕХАНИЗМА	3260 12	КУЛИСА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	3910 10
	1751 01		6720 07	КРЫШКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В СБОРЕ	3260 31		3910 10
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА	1331 30		6730 09				3910 10
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ	8210 21		6730 09	КРЫШКА МЕХАНИЗМА РЕДУКТОРА	3220 08		
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА	8330 01	КРОНШТЕЙН ШЛАНГА	2230 20	КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ВАЛА	3260 16		
	8330 01		2231 15	КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕМНЯ	7550 10		
	8330 01	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УЗЛА	6350 12		7560 05	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	5110 05
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	4430 11	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА	2510 02	КРЫШКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ	7550 17		5110 06
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 15	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КРЫЛО ЗАДНЕЕ	1320 16	БЕЗОПАСНОСТИ			5110 08
			6410 06	КРЫШКА ОБЛИЦОВОЧНОЙ НАКЛАДКИ	7610 06		5110 11
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА	6230 06	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ	6140 01	КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ РУЧКИ	7310 04		5110 15
			6140 01	КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	6510 14		5140 03
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА, ВЕРХНИЙ	2210 03		6140 01				5140 03
			6140 01	КРЫШКА ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 06		5140 04
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА, НИЖНИЙ	2210 04	КРЫША	6140 01	КРЫШКА ПАНЕЛИ ЗАДКА, НИЖНЯЯ	7330 18		5140 05
		КРЫШКА	6430 01	КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 01		5140 06
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА	6330 12		1210 02	КРЫШКА ПЕТЛИ	6220 14		5140 10
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ УПОРА КАПОТА	6130 08		1210 02		6320 15		5220 12
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА	4410 17		1740 28	КРЫШКА ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 08		5220 14
КРОНШТЕЙН КРЫШКИ	6420 06		7140 13	КРЫШКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	8330 09		5220 16
КРОНШТЕЙН МАСЛОПРИЕМНИКА	1230 19		8210 24	КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА, ЗАДНЯЯ	1311 04		5410 04
	1230 19		1230 33	КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА, ПЕРЕДНЯЯ	1311 03		5410 04
		КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ	4320 01	КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1311 05		5410 16

= Л =

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	5410 18	МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С	4910 02	МУФТА МАСЛОПРИТОКА ВТОРИЧНОГО	3220 04	НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	2110 02	
	7120 10	ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ		ВАЛА			2110 02	
	7130 15	МЕХАНИЗМ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 24	МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 15		2110 02	
	5110 15	МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА	4520 01	МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА	3230 43	НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 03	
	5140 10	В СБОРЕ		МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ В	3230 42		7610 03	
	5140 13		4520 01	СБОРЕ		НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ЗАДНИЙ	7610 02	
	5110 05		4520 01		3230 42	НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ПЕРЕДНИЙ	7610 01	
	5110 06	МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6350 05	МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА В СБОРЕ	3230 08	НАТЯЖИТЕЛЬ	1330 09	
	5110 08		6350 05	МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 26		1331 12	
	5110 11		6350 06			НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ	2460 09	
	5140 03	МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1711 01		= Н =	НИППЕЛЬ	6660 03	
	5140 03	МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ	1720 05				6660 04	
	5140 04	МОДУЛЯТОР ЗВУКОВОЙ	5620 04	НАБИВКА ПОДГОЛОВНИКА	7520 04		6660 03	
	5140 05		5620 04	НАДПИСЬ	6650 04		6660 04	
	5140 06		5620 04		6650 05	= О =		
	5140 10	МОЛДИНГ БАМПЕРА	6720 26		6650 06			
	5140 13		6730 04		6650 07	ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ	7210 06	
	5220 12		6720 26		6650 08	СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА		
	5220 14		6720 26		6650 04	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ	7520 17	
	5220 16		6730 04	НАДСТАВКА ПОЛА, ЗАДНЯЯ	6510 09		7520 17	
	5410 04		6720 26	НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ	6730 27		7220 01	
	5410 16		6720 26	НАКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ	7610 04	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 01	
	5410 18		6720 26		7610 04		7220 01	
	5220 10		6730 04	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ	4440 14		7221 01	
	7130 15		6730 04	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 02		7221 01	
	7120 10	МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6610 03		4420 02		7221 01	
	6520 05		6610 03	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 10		7221 01	
	6520 06		6610 03		4430 10		7220 01	
	6520 07		6610 03	НАКОНЕЧНИК ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ	2460 27		7220 01	
	= М =		6610 03		2460 27		7220 01	
			6610 03		2460 27		7220 01	
			6610 03	НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ	4940 03		7221 01	
	МАГНИТ	3220 23	МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	6610 04	4940 03	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ РАМЫ КРЫШИ	7310 03	
		3250 18		6610 04	4940 03	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	7330 14	
		3220 23		6610 04	4940 03		7330 14	
		3250 18		6610 05	7530 03		7330 13	
	МАСЛО КПП	9120 02	МОЛДИНГ КРЫЛА	6610 01	НАКОНЕЧНИК САЛАЗОК	7530 03	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЯЯ БОКОВИНЫ	7330 13
	МАСЛО МОТОРНОЕ	9120 01		6610 01	НАЛИЧНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА	6230 13		7330 13
		9120 01		6610 01	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА	6130 12		6230 02
		9120 01		6610 01	НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7560 06	ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА,	6230 02
		9120 01		6610 01		7560 06	ВНУТРЕННЯЯ	
		9120 01		6610 01	НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК	7530 04		6230 02
		9120 01		6610 01		7530 04		6330 02
	МАСЛО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	9120 04		6610 01		7530 04		6230 02
		9120 04	МОЛДИНГ КРЫШИ	6610 01	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ	4930 11		6230 02
МАСЛОПРИЕМНИК	1230 18		6430 05	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	6230 03		6330 02	
	1230 18		6430 05		6230 03		6330 02	
МАХОВИК	1220 10	МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6610 02		6330 03	ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА,	6230 01	
МЕМБРАНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	2410 05		6610 02		6330 03	НАРУЖНЯЯ		
	2410 11		6610 02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ЗАДНЯЯ	6330 04		6230 01	
МЕХАНИЗМ ЗАМКА КАПОТА	6110 13		6610 02		6330 05		6330 01	
МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ	7520 15		6610 02	НАСОС ВОДЯНОЙ	1330 01		6230 01	
	7520 15		6610 02		1330 01		6230 01	
	7520 15		6610 02		1330 01		6330 01	
	7520 15	МОЛДИНГ САЛАЗОК, ВНУТРЕННИЙ	7530 05		1331 01		6330 01	
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3220 24		7530 05	НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	4950 25	ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6650 09	
МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	4910 01	МУФТА	1720 13		4950 25	ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ	7520 16	
	4910 01	МУФТА И ШКИВ	8320 02	НАСОС МАСЛЯНЫЙ	1230 01		7520 16	
МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С	4910 02	МУФТА КОМПРЕССОРА В СБОРЕ	8320 04		1230 01	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 01	
ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ			8320 04		1230 01		7210 01	

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7211 01	ОСЬ ПЕТЛИ	7110 15	ЦЕНТРАЛЬНАЯ		ПЛАСТИНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАПОТА	6110 08
	7211 01	ОСЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ	3240 12	ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛА В СБОРЕ	6510 01	ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	5220 07
	7210 01	ЗАДНЕГО ХОДА		ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ	5220 01	ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	5220 07
	7210 01		3240 12		5220 01	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА	5410 17
	7210 01	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	3270 08		5220 01		5410 17
	7210 01		3270 08		5220 01	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	5410 15
	7211 01	ОСЬ ШКИВА НАТЯЖИТЕЛЯ	8330 03		5220 01		5410 15
	7211 01	ОТВЕРТКА	9110 03	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ В	8350 13	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	5410 03
ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА, ЗАДНЯЯ	7330 12		9110 03	СБОРЕ			5410 03
	7330 12		9110 03		8350 13	ПЛЕЙЕР-CD W/MP3	5430 03
	7330 12		9110 03	ПАТРУБОК	1210 06	ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	7210 14
	7330 12	ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ	8210 01	ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 17		7211 15
ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА, ПЕРЕДНЯЯ	7330 11		8210 01		2410 17		7220 09
	7330 11		8210 01	ПЕДАЛЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4420 01		7221 12
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА	7310 01		8210 01	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	4430 09		7210 14
ОБЛИЦОВКА ПРИВОДА ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 12		8210 01	ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	4440 13		7211 15
				ЗАСЛОНКОЙ		ПЛИТА ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1321 03
	7220 12	= П =		ПЕПЕЛЬНИЦА	7130 07	НАПРЯЖЕНИЯ	
ОБЛИЦОВКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ	5110 18	ПАЛЕЦ	1720 14		7221 10	ПЛОСКОГУБЦЫ	9110 08
	5110 18		3910 11	ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7221 10	ПЛОСКОГУБЦЫ	9110 08
	6720 27		3910 11		7220 06		9110 08
	6720 27		3260 03	ПЕПЕЛЬНИЦА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 06	ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА	2130 01
ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА	6710 01	ПАЛЕЦ ЗМЕЕВИКА	3260 03		7130 06	ПОДГОЛОВНИК	7520 03
	6710 01		3260 06		7130 06		7520 03
ОБЛИЦОВКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА	6710 06		3260 11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАДНЯЯ	7130 06	ПОДКРЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ	6140 11
	6710 06		3260 21		6410 19		6140 11
ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 07	ПАЛЕЦ ПЕТЕЛЬНЫЙ	7540 09	ПЕРЕМЫЧКА НАТЯЖНОГО БОЛТА	6410 19	ПОДКРЫЛЬНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА	6410 18
	7211 07	ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ	1220 02		3250 01		6410 18
ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ	7210 09		1220 02	ПЕРЕХОДНИК	3250 01	ПОДЛОКОТНИК	7211 06
			1220 02		1310 03		7211 06
ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ	7330 01	ПАЛЕЦ РЫЧАГА	4530 03		8340 26	ПОДНОС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	9110 01
	7330 01	ПАЛЕЦ РЫЧАГА РУЧНОГО ПРИВОДА	4520 20	ПЕРЕХОДНИК БОЛЬШОЙ	1310 03		9110 01
ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ	7330 05	КОЛОДОК		ПЕРЕХОДНИК КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	2110 22	ПОДНОС ПЕПЕЛЬНИЦЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 07
	7330 05		3270 09	ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА	1521 15		7220 07
ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, НИЖНЯЯ	7330 06	ПАЛЕЦ СТОПОРНЫЙ САТЕЛЛИТА	3270 09	ПЕРЕХОДНИК МАЛЫЙ	1311 31	ПОДСТАВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	6140 13
	7330 06	ПАЛЕЦ ТОЛКАТЕЛЯ ПОРШНЯ	4420 14	ПЕРЕХОДНИК ТЕРМОСТАТА	2110 21	ПОДУШКА	2410 12
ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 02		4420 14	ПЕРЕХОДНИК ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ	1681 02		6350 09
	7130 02	ПАЛЕЦ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА	4512 03	ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	1311 26		6420 10
	7130 02		4512 03	ПЕТЛЯ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7110 14		6440 10
ОБМОТКА СЕРИЕСНАЯ СТАТОРА	1760 08		4512 03	ПЕТЛЯ КАПОТА	7540 10		7540 03
	1760 08	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	2110 07		6110 02	ПОДУШКА БОКОВАЯ КАПОТА	6350 09
ОБОЙМА УПЛОТНИТЕЛЯ ШТОКА	4620 04		3220 02	ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6110 02	ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ	6110 07
ОБОРУДОВАНИЕ ПАРКОВКИ В СБОРЕ	5140 19		3220 03		6440 02		2220 02
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	6220 09		3250 07	ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИОННАЯ	6440 02	ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ АМОРТИЗАТОРА	2220 02
	6320 10		3250 07	ПЛАСТИНА ЗАЩИТНАЯ	4920 29		4320 04
	6320 10		3250 08	ПЛАСТИНА КРОНШТЕЙНА	8330 10	ПОДУШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 13
	6320 10		3250 07	ПЛАСТИНА ПРУЖИННАЯ	4520 13	ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 01
ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 02		3250 08	ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1720 08		7540 01
	7211 03	ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ, КОМПЛЕКТ	4150 02	ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8320 15		7540 01
	7220 02		4150 02	ПЛАСТИНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 08	ПОДУШКА ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	4190 03
	7221 03	ПАЛЬЦЫ И УПЛОТНИТЕЛИ ТОРМОЗНЫХ	4510 05	ПЛАСТИНА С ЛЕПЕСТКОВЫМИ КЛАПАНАМИ	8320 14	ПОДУШКА КАПОТА	6110 06
ОПОРА БАТАРЕИ	5610 03	КОЛОДОК		ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	4190 17	ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 08
ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ	8340 02	ПАЛЬЦЫ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ	4510 07		4190 17	ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА, НИЖНЯЯ	6440 11
ОСНОВАНИЕ КОРПУСА	1720 02	КОЛОДОК			3270 17	ПОДУШКА НИЖНЯЯ	2220 04
ОСЬ	8210 13		4510 07		4920 31	ПОДУШКА НИЖНЯЯ	2220 04
	8210 14	ПАНЕЛЬ ЗАДКА, НИЖНЯЯ	6510 11		4190 17	ПОДУШКА НИЖНЯЯ АМОРТИЗАТОРА	2220 04
ОСЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ	4310 01		6510 11	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	3270 17	ПОДУШКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4320 05
	4310 01		6510 11	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ РАСПРЕДВАЛА	4520 22	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ КАПОТА	4420 08
ОСЬ КАЧАНИЯ КРЮЧКА	6110 12	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПОЛА В СБОРЕ	6510 07	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ САТЕЛЛИТА	1320 12	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ КАПОТА	6130 09
ОСЬ ПЕДАЛИ	4430 07	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	7110 01		3270 07	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ	4190 08
	4430 07	ПАНЕЛЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ,	7130 01	ПЛАСТИНА УДАРОГАСИТЕЛЬНАЯ	4150 10	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ	4190 08
			7130 01	ПЛАСТИНА УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА	6730 07	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ	4190 08

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ	8320 16	ПРУЖИНА	4520 10	ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ	4120 07	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО	6640 09
ПРОКЛАДКА ИСПАРИТЕЛЯ И КОРПУСА	8210 33		1760 09	ПЫЛЬНИК ПАЛЬЦА	4512 04	СТЕКЛА	
ПРОКЛАДКА КАПОТА	6110 04		3260 24			РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 10
	6110 04	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	4430 04				6640 10
ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	1230 28	ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 10			РЕЗИСТОР	5410 12
ПРОКЛАДКА КЛАПАНА	1521 18		4320 10				5410 12
	1311 34		4320 10	РАДИАТОР	2210 01		5410 12
ПРОКЛАДКА КОРПУСА ВОЗДУХОПРИТОКА	8230 04	ПРУЖИНА КЛАПАНА	1310 13		2210 01	РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 03
ПРОКЛАДКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ	3250 19		1311 14	РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ	8210 20	ВЕНТИЛЯТОРА	
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	1321 08	ПРУЖИНА КРЮЧКА ЗАМКА КАПОТА	6110 11	РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА	8340 01	РЕЗОНАТОР	2410 09
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА	1320 05	ПРУЖИНА ОПОРНАЯ	4150 15		8340 01	РЕЗОНАТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	2410 19
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КП	3250 17	ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ	4420 11	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ	8210 26		2410 19
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ МЕХАНИЗМА	3220 09	ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ ПЕДАЛИ	4430 08	РАДИОМАГНИТОЛА	5430 01	РЕЗОНАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2410 27
РЕДУКТОРА			4430 08		5430 01	РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 23
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 27	ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 12		5430 01	РЕЛЕ	5620 03
ПЕРЕДАЧ			4140 12		5430 01		5620 03
	3260 27		4140 12	РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	5330 09		5620 03
ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 11	ПРУЖИНА РАСПОРНАЯ	4440 10	РАМА	8210 03		5620 03
	1230 11	ПРУЖИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	4920 20	РАМА В СБОРЕ	6520 01		5620 03
	1230 11	ПРУЖИНА РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 05		6520 01		5620 03
ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА	1240 01	ПРУЖИНА СЖАТИЯ	3250 09	РАМА ЗАДНЯЯ КРЫШИ	6430 04		5620 03
ПРОКЛАДКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 36		3250 09	РАМА КРЫШИ	6410 16		5620 03
ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТРУБЫ	2460 04	ПРУЖИНА синхронизатора 1 и 2	3230 28		6410 16		5620 03
ГЛУШИТЕЛЕЙ		ПЕРЕДАЧ		РАМА ОБЛИЦОВКИ РУЧКИ ПРИВОДА	7210 10		5620 03
	2460 01	ПРУЖИНА синхронизатора 3 и 4	3230 12	РАМА ОТОПИТЕЛЯ	8110 14		5620 03
ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	1521 09	ПЕРЕДАЧ			8110 14		5620 03
	1521 14		3230 12	РАМПА ТОПЛИВНАЯ	1410 06		5620 03
	1311 30	ПРУЖИНА синхронизатора 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 46		1411 06	РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5620 05
ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ	6110 09		3230 46	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ	2230 16		5620 05
	6110 09	ПРУЖИНА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2460 05		2230 16		5620 05
ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ	2460 10	ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ	4440 11	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1720 01	РЕЛЕ ТЯГОВОЕ	1760 10
ГЛУШИТЕЛЕЙ			4440 11	РАССЕИВАТЕЛЬ БОКОВОГО СИГНАЛА	5110 16		1760 10
	2460 10	ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ КОЛОДОК	4520 16	ПОВОРОТА		РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА В СБОРЕ	6350 11
ПРОКЛАДКА ПРОБКИ	1320 02		4520 16	РАСТВОРИТЕЛЬ	9120 12	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО	7560 01
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ	4140 11	ПРУЖИНА ТЯГИ	4530 07		9120 12	СИДЕНИЯ	
	4140 11	ПРУЖИНЫ ПРИЖИМНЫЕ	4510 08	РАСТРУБ БАЧКА	5330 06		7560 01
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ, НИЖНЯЯ	4140 16		4510 08	РАСТРУП БАЧКА	5330 06		7560 01
ПРОКЛАДКА РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ	8210 42	ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4512 07	РЕБРО БОКОВОЕ ПОЛА В СБОРЕ	6510 04	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО	7560 03
ПРОКЛАДКА РЕЗИСТОРА ВЕНТИЛЯТОРА	8220 02	СИДЕНИЯ	7550 02		6510 04	СИДЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА	1680 02		7550 02	РЕБРО ВЕРХНЕЕ РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 06	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО	7550 01
	1681 01		7560 02		6720 06	СИДЕНИЯ	
	1680 02		7560 04		6720 06		7550 01
ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 03		7560 02		6720 06		7550 01
ПРОКЛАДКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ	2110 15		7560 04	РЕБРО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	6720 06		7550 01
ГОРЛОВИНЫ		ПЫЛЬНИК	4120 10	РЕБРО ПЕРЕДНЕЕ	2230 18	РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА	1130 02
ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	4650 09		4120 11		6520 03	РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ	1330 14
	4650 09		4930 04	РЕБРО ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНИЕМ	6510 03		1331 18
	4650 09		2510 09		6510 03	РЕМЕНЬ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	1130 02
ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	1521 12		4120 10	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА	1410 08	РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА	1130 03
ПРОКЛАДКА ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ	4510 12		4120 11		1411 08	РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА	1130 01
ПРОКЛАДКИ ПОРШНЯ, КОМПЛЕКТ	4512 05		4120 10	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	1740 18		1130 01
	4512 05		4120 11	РЕГУЛЯТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	7120 06	РЕМЕНЬ РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ	8210 25
ПРУЖИНА	1230 04	ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ	4120 05	РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ФАР	7120 12	РЕМШОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 12
	1720 10		4120 07	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО	6640 09	РЕМШОК КРЕПЕЖНЫЙ	2130 06
	1720 10		4120 05	СТЕКЛА		РОЗЕТКА РУЧКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 18
	1760 09		4120 05		6640 09		7211 18
	3260 15		4120 06		6640 09		7221 16
	3260 24		4120 06				
	4520 10						
	4520 21						
	5220 18						
	4520 21						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
РОЛИК ОПОРНЫЙ	1331 14	САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА	1220 09	СТАРТЕР	1760 01	СУППОРТ ПЕДАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ	4440 20
РОТОР	1720 16		1230 02		1760 01	СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА	4510 01
	1740 08		1220 09	СТАТОР	1740 09		4510 01
РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 02	САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 05	СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ	6640 01		4512 01
	6730 02	САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА	1320 11		6640 01		4512 01
РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 02		1320 11	СТЕКЛО ЗАДНЕЕ	6640 02		4512 01
	6720 02		1320 11		6640 02		4512 01
РУКОЯТКА	7520 14		1321 11		6640 02		4512 01
	7520 14		1321 11	СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 04		4512 01
РУКОЯТКА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 15	САЛЬНИК ЧЕРВЯКА	4920 06		6640 04	СУППОРТ С ЦИЛИНДРАМИ	4510 02
РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3910 02	САЛЬНИК ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 18		6640 04	СУППОРТ УСИЛИТЕЛЯ ФАР	6130 02
ПЕРЕДАЧ		ПЕРЕДАЧ		СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6640 03		6130 02
РУЧКА	7310 05	САТЕЛИТ	3270 06		6640 03		6130 02
	7310 05	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	1710 03		6640 03	СУХАРЬ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 15
РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 03		1711 06		6640 03		1311 16
	7211 02		1710 03		6640 03	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 11
	7220 03	СЕДЛО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 12		6640 03	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3230 27
	7221 02		7520 12		5420 03	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 45
РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7221 06	СЕДЛО ПРУЖИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА	1310 10	СТЕРЖЕНЬ АНТЕННЫ	1330 18		
РУЧКА НАРУЖНЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	6220 18	СЕПАРАТОР	1740 21	СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОМЕНТА			
	6220 18	СЕПАРАТОР С ШАРИКАМИ	4920 09	ВПРЫСКА			
	6320 19	СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА	2210 02	СТЕРЖЕНЬ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3910 03		
	6320 19		2210 02	ПЕРЕДАЧ			
РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА	6630 03	СЕРЬГА ПОДКРЫЛЬНИКА	6140 12	СТОЙКА	1740 27	ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 14
РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 17		6140 12	СТОЙКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6510 08	ТАРЕЛКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ	1310 11
	7211 16		6140 12	СТОЙКА НАТЯЖНАЯ	4620 07	ТАХОМЕТР	5220 05
	7221 14		6140 12		4620 07	ТЕРМОСТАТ	1680 03
РЫЧАГ	8210 07	СЕТКА КАРТЕРА	1230 26	СТОЙКА НИЖНЯЯ	6730 08	ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ	1681 07
РЫЧАГ ОТЖИМНОЙ	3220 20	СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ	5410 01	СТОЙКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 34	ТОЛКАТЕЛЬ	4620 13
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ	4150 01		5410 01	СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ	6410 03	ТОЛКАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 20
	4150 01	СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ	5410 01		6410 03		3260 20
	4150 01	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ	5140 18		6410 14	ТОЛКАТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА	1310 18
	4150 01		7520 02		6410 14		1311 17
	4150 01		7520 02	СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 02		1311 17
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 22		7520 02		5310 02	ТОРСИОН КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 06
	3910 01	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ	7510 01		5310 02		6440 06
	3260 22		7510 01	СТОЙКА УПОРА КАПОТА	6130 06	ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 14
РЫЧАГ ПРИВОДА	1760 04		7510 01	СТОЙКА ФОРТОЧКИ	6410 07	ТРОС РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	7530 02
	1760 04		7510 01		6410 07		7530 02
РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 01		7510 01	СТОЙКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6410 08	ТРОС СПИДОМЕТРА	5220 17
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ	8350 20		7510 01		6410 08	ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 14
	8350 20	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА	4910 04	СТОК СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ВОДЫ	6150 07	ТРОС УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	4440 01
		СКОБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО	4910 03	СТОП-СИГНАЛ	5140 12	ЗАСЛОНКОЙ	
		МЕХАНИЗМА		СТОПОР И ШАЙБА	6730 21		4440 01
		СМАЗКА	9120 07		6730 21		4440 01
САЛАЗКИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ	5430 04		9120 08		6730 21		4440 01
	5430 04	СО-ПОТЕНЦИОМЕТР	9120 08	СТОПОР ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	6730 21	ТРУБА ВЫПУСКНАЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 28
	5430 04	СОЛЕНОИД ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 01		4650 10	ТРУБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 14
САЛЬНИК	1230 15	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8110 08		4650 11	ТРУБА ПЕРЕДНЯЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 07
	1230 20	СОПЛО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8110 02		4650 10		2460 08
	1230 25		8110 02		4650 11	ТРУБА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	2110 16
	1230 15		8110 02		4650 10		2110 16
	1230 25	СПИДОМЕТР	5220 04		4650 11	ТРУБКА	1320 08
	1230 15	СПИНКА	7540 06	СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА	4330 03		1320 08
САЛЬНИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1330 02	СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 04	СТУПИЦА КОЛЕСА	4130 05	ТРУБКА (РАДИАТОР-НАСОС)	2230 03
	1331 02		7540 04		4130 05		2231 03
	1330 02		7540 04	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА	3230 09	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ	2450 02
САЛЬНИК ВАЛА	3220 13	СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 09	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2	3230 25		2450 03
САЛЬНИК ЗАДНЕЙ ОСИ	4330 01	СТАКАН ЗАЩИТНЫЙ ПРУЖИНЫ	4140 10	ПЕРЕДАЧ			2450 04
	4330 01	СТАРТЕР	1760 01	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 44		2450 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ТРУБКА ВАКУУМНАЯ	2450 04 8350 03 2130 18 2451 02 2451 03 2451 04 2451 05 2130 18 2510 07	ТЯГА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3250 06	УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА	1331 23 1331 24	ФИКСАТОР	8210 08 3910 12 2122 08 4530 11 2120 17 4530 11 2410 25 3910 12
ТРУБКА ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	2510 07 2510 07	ТЯГА НАРУЖНЕГО ПРИВОДА	3250 04 6220 21 6320 22 6320 22	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 07 6440 07 7330 03 7330 03	ФИКСАТОР БАМПЕРА	6730 18 6730 32
ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	1240 03 1240 03	ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА	6220 07 6320 05 6450 04	УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	4520 08 4520 08 6230 05 6330 11	ФИКСАТОР ВТУЛОЧНЫЙ	3250 24 1750 04
ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 03 4950 03	ТЯГА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ	4940 01 4940 01 4940 01	УПЛОТНИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 08 4520 08 6230 05 6330 11	ФИКСАТОР ГЕНЕРАТОРА	1750 04 1751 04
ТРУБКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4650 04 4650 05 4650 13 4650 13	ТЯГА СОЛЕНОИДА ТЯГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	6450 03 4530 10	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ СТЕКЛА	6330 11 6330 11 6230 05 6330 16 6330 16 6330 16	ФИКСАТОР ДАТЧИКА ФИКСАТОР ЗАМКА ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ	2410 04 6450 08 6220 04 6320 03
ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ	8340 18 8340 19 8340 19	= У =		УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ	6330 16 6330 16 6330 16 6330 16 6330 16	ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА	6130 04 6130 04 1720 15
ТРУБКА К ПОГЛОТИТЕЛЮ	2130 10	УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ БАМПЕРА	6720 04	УПЛОТНИТЕЛЬ ЩИТКА	6150 04	ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ	4620 11
ТРУБКА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	1521 08	УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 05	УПОР КАПОТА	6130 07	ФИКСАТОР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ВТУЛКИ	6150 02
ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЯНОГО	1210 09	УЗЕЛ КОРОМЫСЛА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 08	УПОР КОЛОДКИ	4520 06 4520 06	ФИКСАТОР ЩИТКА	8210 30
ЩУПА		УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ КОМПРЕССОРА	8320 09	УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5110 07 5110 07	ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ РАДИАТОРА	
ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ УКАЗАТЕЛЯ	1210 09	УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА БОКОВОЙ	5110 14	УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5110 07 5110 14	ИСПАРИТЕЛЯ	
ТРУБКА ОТ БАКА	2130 14	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	1210 08 1210 08	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	1210 08 1210 08	ИСПАРИТЕЛЯ	2410 01 2410 01
ТРУБКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4650 01 4650 02	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА И	1210 08 5220 06	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА И	1210 08 5220 06	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	2410 01 2410 01
ТРУБКА ПОДАЮЩАЯ ТОПЛИВНАЯ	2120 01	ТЕМПЕРАТУРЫ		УРАВНИТЕЛЬ	4530 12	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	1230 30
ТРУБКА ПРАВАЯ СТОКА ВОДЫ	6150 05	УПЛОТНЕНИЕ	8230 10 8230 11	УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА	6510 10 6720 05		1230 30 1230 30
ТРУБКА ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ	4410 10	УПЛОТНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ	8340 07	УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА	4620 01 4620 01	ФИЛЬТР ПОД Т/НАСОС	2110 23
СЦЕПЛЕНИЯ		УПЛОТНЕНИЕ ФИКСАТОРА ЩИТКА	6150 03	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 06	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2120 14 2120 14
ТРУБКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА	8340 17 8340 17	УПЛОТНИТЕЛИ, КОМПЛЕКТ	4510 06 2120 05 2120 06	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	6410 10 6410 10	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА	3270 15 3270 15
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ	2120 08	УПЛОТНИТЕЛЬ	4920 13 4920 14 4930 09 4930 10 5310 07	СТОЙКИ	6410 10 6410 13	ФЛАНЕЦ ТОРЦЕВОЙ ПРОЕМА ВЕТРОВОГО	6430 02
ТРУБКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОКА ВОДЫ	6150 06		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПЕТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ	6410 13 6410 13	СТЕКЛА	
ТРУБКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 09		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 15 6410 15	ФОНАРЬ	5140 01 5140 01
ТРУБКА-ОБРАТКА (ОТ Р/МЕХАНИЗМА)	4950 30 4950 30		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 15 6410 15		5140 01 5140 01
ТРУБКА-ОБРАТКА, ТОПЛИВНАЯ	2120 03		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	6410 09 6410 09	ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5140 09 5140 09
ТРУБКА-ПЕРЕХОДНИК	2122 04 2122 06		6110 16	СТОЙКИ	6410 09 6410 09		5140 09 5140 09
ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6320 09 6320 09 6320 09 6320 09 6320 09		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ТОННЕЛЯ ПОЛА	6520 08 6510 06	ФОРТОЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 05 6640 05 6640 05 6640 05 6640 05
ТЯГА ВНУТРЕННЯЯ РУЛЕВАЯ	4940 02 4940 02		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ТОННЕЛЯ ПОЛА, ЗАДНИЙ	6510 06 6510 06		6640 05 6640 05
ТЯГА ЗАЩЕЛКИ	4530 08		6110 16	УСИЛИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА, ЗАДНИЙ	6510 06 6130 01		6640 05 6640 05
ТЯГА КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6220 06 6220 06 6220 06 6220 06 6220 06 6320 08 6320 08 6320 08	УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВОЙ КРЫШИ	7330 20 7330 20 7330 20 7330 20 7330 20 8350 04 6640 07 6640 08	УСИЛИТЕЛЬ ФАР	6130 01	ФОРТОЧКА ЗАДНЯЯ	6640 06 6640 06 6640 06 6640 06 6640 06 6640 06 6640 06 6640 06
ТЯГА КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6350 02 6350 01 6350 01	УПЛОТНИТЕЛЬ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ	7330 20	= Ф =			6640 06 6640 06 6640 06
ТЯГА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 04	УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	6640 07	ФАРА	5110 01 5110 01		6640 06 6640 06 6640 06
ПЕРЕДАЧ		УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 08	ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ	5110 10 5110 10		6640 06 6640 06 6640 06
		УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7330 04 7330 04 7330 04 7330 04 7330 04 7330 04	ФИКСАТОР	2122 07 2410 25 3910 12 4530 11 6430 06		6640 06 6640 06 6640 06 6640 06 6640 06 6640 06
		УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА	1331 20				

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ		
ШАЙБА ПРУЖИННАЯ	4310 07	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ МАСЛЯНОГО	1230 07	ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	2231 12	ШТАНГА ПОПЕРЕЧНАЯ	4310 05		
	4830 22	НАСОСА		ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАСОС	4950 01	ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА	4150 13		
	7550 03	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ МАСЛЯНОГО	1230 08	ГУСИЛИТЕЛЯ)		ШТИФТ	4920 04		
	8330 12	НАСОСА			4950 01	4930 03	4930 03		
	8330 12			ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 02	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 19		
	4410 22		1230 08	(Р/МЕХАНИЗМ)			3260 19		
	8330 12	ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСИ	3270 05		4950 02	ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4510 04		
	8330 12	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА	1760 16		4950 02		4520 05		
	4310 07	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3270 03		4950 02		4512 09		
	4410 22	ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАДНЕГО	3240 11	ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ	8340 30		4520 05		
	ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА СТОПОРНАЯ	1720 11	ХОДА В СБОРЕ		8340 30	ШТУЦЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	1230 31		
		4440 03	ШКИВ	1740 03	8340 30	ШТЫРЬ	7110 19		
		4440 09	ШКИВ И ПОДШИПНИК	8320 06	4650 07		7110 19		
		4420 12		8320 06	4650 07	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	7610 18		
		3230 04	ШКИВ КОЛЕНВАЛА	1330 19	4410 05		7610 18		
		3230 18		1330 19	2231 13		7610 18		
		4330 05	ШКИВ НАСОСА	4950 27	ШЛАНГ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ	2130 19		7610 18	
		4530 16	ШКИВ НАТЯЖНОЙ В СБОРЕ	8330 06	ШЛАНГ К ДРОССЕЛЮ	2130 19	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	7610 16	
		4620 15	ШКИВ РАСПРЕДВАЛА	1330 06		5330 08		7610 16	
		4830 03		1331 09	ШЛАНГ К КАПОТУ	5330 08		7610 16	
		6350 13		1331 09	ШЛАНГ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ	2230 13		7610 16	
		6350 16	ШКИФ КОЛЕНВАЛА	1331 27	ЗАСЛОНКИ			7610 16	
		4440 03	ШЛАНГ	2120 07		2230 15	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 21	
		4830 03		2120 15		2230 15		7610 21	
		4420 12		2130 08	ШЛАНГ НАГНЕТАЮЩИЙ ХЛАДАГЕНТА	8340 21		7610 21	
		4440 09		2130 12		8340 21	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПОЛА ПОД ЗАДНИМ	7610 21	
		4530 16		2130 25	ШЛАНГ НИЖНИЙ	2230 02	СИДЕНИЕМ	7610 20	
		3230 04	ШЛАНГ ХЛАДАГЕНТА	8340 14		2231 02		7610 20	
		3230 18		8340 14	ШЛАНГ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2231 14		7610 20	
		4330 05		8340 14	ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ПОДАЮЩИЙ	2122 01		7610 20	
		4420 12	ШЛАНГ (КОЛЛЕКТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	2230 14	ТОПЛИВНЫЙ		ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА	7610 17	
		4440 03	ЗАЖИГАНИЯ)			2122 03		7610 19	
		4440 09	ШЛАНГ (РАДИАТОР-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	2230 07	ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ	4650 06		7610 19	
		4620 15	БАЧОК)			4650 06		7610 17	
		4130 07	ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	2231 06	ШЛАНГ ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ	4410 13		7610 19	
		4130 07	БАЧОК-КОЛЕНО)		СЦЕПЛЕНИЯ			7610 17	
		4130 07	ШЛАНГ (ТРУБКА-ВОДЯНОЙ НАСОС)	2230 05	ШЛАНГ САПУННЫЙ	2451 07	= Щ =		
		ШАЙБА УПОРНАЯ	1760 15		2231 05	ШЛАНГ-ОБРАТКА (К НАСОСУ ГУСИЛИТЕЛЯ)	4950 06		
			4140 03	ШЛАНГ (ТРУБКА-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	2230 06	ШЛАНГ-ОБРАТКА (ОТ БАЧКА)	4950 05	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 03
			4140 03	БАЧОК)		ШЛАНГ-ОБРАТКА (ОТ Р/МЕХАНИЗМА)	4950 04		5310 03
3240 13				2231 07		4950 04	ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	1760 18	
ШАРИК		3240 13	ШЛАНГ БАЧКА, ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ	5330 04	ШЛАНГ-ОБРАТКА, ТОПЛИВНЫЙ	2122 02	ЩИТ ТОРМОЗА	4520 02	
		4920 03	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ	1410 10		2122 05		4520 02	
ШАРНИР ФЛАНЦА И РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА				2450 01	ШПИЛЬКА	1310 19	ЩИТОК	4190 20	
		4930 02		8350 05		1310 20		4190 20	
		1220 04		1411 10		1310 21	ЩИТОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7120 01	
		1220 04		2451 01		1720 22	ЩИТОК ПЕРЕДКА В СБОРЕ	6150 01	
ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ		3230 31	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ В СБОРЕ	8350 11		1520 03	ЩИТОК ТЕПЛОЙ ВЫПУСКНОГО	1530 03	
		3230 31	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	1240 05		1520 03	КОЛЛЕКТОРА		
ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ		3230 19		1240 05		8330 11		1531 06	
	3230 16	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	2410 18		1311 18				
	3230 05		2450 07		1311 19	= Э =			
	3240 08		2130 16		2460 02				
	3240 08		2410 18		2460 02	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР	8220 05		
ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ КПП ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	3230 39	ШЛАНГ ВЕРХНИЙ	2230 01	ШПИНДЕЛЬ КОЛЕСА В СБОРЕ	4330 09	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	5310 01		
	3270 02		2231 01	ШПЛИНТ	4130 09	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 08		
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА	3270 02		2230 01		4330 07		6330 14		
	1230 07	ШЛАНГ ВПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	2230 11		4130 09	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 14		
			2231 11		4330 07	ЗАДНЕГО			
	1230 07	ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	2230 12	ШТАНГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 09	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 08		
				3910 09					

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ			
ПЕРЕДНЕГО				
ЭЛЕКТРОНАСОС СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ	5330 03			
ЭЛЕКТРОПРОВОД	8350 17			
ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	2410 02			
ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6650 02			
ЭМБЛЕМА ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА	6650 01			
= Я =				
ЯЩИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	5430 05			